電壓	消耗功率	機體淨重
AC110V/60Hz	68W	5.5 kgs

外型尺寸
W 620 X D 178 X H 426 (mm)

各部名稱

1. 扣網
2. 扇葉
3. 網片
4. 升降管
5. 定座管
6. 座座
7. 網頭扣
8. 旋轉鈕
9. 馬達外殼
10. 後網

聲寶股份有限公司 ● 新寶事業 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
客戶服務專線：0800-005438 [0800-請我-我愛聲寶] http://www.sampo.com.tw (fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

感謝您的惠顧

為維護您的權益，即日起請詳細填寫本保證書各項資料，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄成為會員 (小家電產品保固)，即享有本公司自購買日起一年之保固服務，謝謝！

保固期間內，如本公司之工程師判定故障為主體保示本保證書之保固範圍，

保固範圍：

- 天扇、壁扇、桌扇、座扇、吊扇、吹風機、熱風扇、加濕器、除濕機、電熱水器、電動刀具及
- 已配件之消耗性不在保固範圍內，
- 因保存不當，重新調整時中斷或異常現象，

○ 送修時：※ 請務必連同保固卡與購買發票正本送修保固才有效

- 注意事項
- 本產品僅供家庭用途使用，其他用途如營業用等，不在保固範圍內
- 保固內若購買日期未填寫或塗改或無法辨識者，將失去保固服務權利
- 本產品僅供室內使用，請勿置於戶外
- 若於下列情況之一者，暫停保固期內亦不予免費修
- 因非正常使用之人為因素之故障或損壞
- 因天災或意外事故之故障或損壞
- 因使用之電源電壓不正確之故障或損壞
- 因搬運之跌落或碰撞之故障或損壞
- 自購買起因安全裝置動作者 [如：保險絲(管)等，天災一等]

購買日期	年 月 日	經銷章	店址	電話
住址	電子信箱			
姓名	出生日期 年 月 日	電話		

客戶資料

立地電扇　SK-CA14N　保證書

保固產品保證書

SAMPO

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

立地電扇　使用說明書

SK-CA14N

User Manual

使用說明

運轉操作

1. **風量鍵**
   - 弱、中、強、自然風四種風量，分別以3只LED顯示。自然風的燈是以弱風、中風、強風的燈依序循環變化。
   - 每按一下風量鍵，則以弱風、中風、強風、自然風依序循環變化。自然風即以弱風→中風→強風→停止→自然風→弱風……之變化，並發出嗶一聲。
   - 自然風變化為弱風運轉3秒，停止3秒，依此循環運轉風。並在弱風之LED則呈點滅各3秒狀態。
2. **定時鍵**
   - 可預約關機→可設定範圍1、2、4、7小時，分別以3只LED顯示。
   - 所有設定時間一到，則自動關機。
   - 每按一下，則所設定之時間變化為1→2→4→7→運轉不定時……，並發出嗶的一聲。
     殘餘的時間可顯示。
   - 按定時鍵前，需先按「風量」鍵，方可動作。
3. **夜燈鍵**
   - 每按一下夜燈鍵兩邊的燈即亮，再按即關燈依序循環。

安全注意事項

1. 請勿使用110V電壓以外的電源。
2. 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
3. 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
4. 請勿拿壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體損壞。
5. 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
6. 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
7. 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
8. 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
9. 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
10. 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
11. 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

分解式電扇組裝程序

1. **安裝底座**
   - 將底座管組合體下方之固定套及墊片卸下再將底座管(注意方向)確實插入底座後，再以剛卸下之固定套向右轉鎖緊。
2. **安裝網葉**
   - 將後網內環定位孔(3個)對準馬達前殼定位柱(3個)裝上。
   - 將後網固定套向右轉鎖緊，固定後網。將扇葉內孔的平槽對準馬達軸平面裝入。「扇葉帽」↓”向左轉”確實鎖緊。
3. **安裝前網**
   - 扇網固定環頂端之掛鉤對準後網上端的定位配 全部都嵌入將底部之網扣環扣上，再將U型固定前後網上螺絲固定。
4. **使用前請按以上之順序，正確組合安裝好。**
5. **組合安裝時請勿插電**
6. **底座管組合體尚未安裝底座及扇網、扇葉之前，請勿按升降控制鈕，以免瞬間彈開發生危險。**